


OBS. NÃO ESQUECER DE FIXAR O PERFIL Nº 15 PARA DAR SUSTENTAÇÃO AO GABINETE.



OBS. PORTAS LARGAS PARA GABINETES DE:
1,20 mts
1,40 mts
1,60 mts
2,00 mts

OBS. PORTAS ESTREITAS PARA GABINETES DE:
1,50 mts
1,80 mts

OBS. PUXADORES E GAVETAS SÃO IGUAIS PARA TODOS OS GABINETES

ÍTEM	DESCRIÇÃO
01	LATERAL DIREITA
02	LATERAL ESQUERDA
03	PRATELEIRA
04	TRIÂNGULO REFORÇO
05	FRONTAL
06	COLUNA DA PORTA
07	COLUNA DA PORTA
08	BATENTE PORTA
09	TRAVA
10	COLUNA DA PORTA E BATENTE DAS GAVETAS C/ GAVETEIRO
11	CORREDIÇA ESQUERDA
12	CORREDIÇA DIREITA
13	RETAGUARDA
14	BASE COM A PESEIRA
15	PERFIL DA PESEIRA

OBS.: VERIFICAR ESQUADRO DO GABINETE. AS MEDIDAS EM X DEVEM SER IGUAIS PARA OBTER O ESQUADRO CORRETO, SE NÃO BATER AS MEDIDAS SOLTAR OS PARAFUSOS DA PARTE DE CIMA E COLOCAR NO ESQUADRO PARA QUE AS PORTAS E GAVETAS TENHAM UM ALINHAMENTO PERFEITO.



ESQUEMA DE MONTAGEM GABINETE

- Encaixe e parafuse a retaguarda (item 13) com a base da peseira (item 14) por dentro das laterais itens 1 e 2. de forma que a furação coincida para serem parafusados.
- Encaixe e parafuse a prateleira (item 3), observando sempre não apertar os parafusos antes de esquadrear o gabinete.

SIGA CORRETAMENTE OS PASSOS ABAIXO P/ A FIXAÇÃO DA DOBRADIÇA



Posicione a dobradiça conforme o desenho acima. Encaixe-a no orifício existente na porta do armário. Em seguida dobre a parte cronada para baixo. Depois gira-a para que esta trave e fique presa à porta.

FIXAÇÃO DOS PUXADORES
Encaixe as buchas nos orifícios internos das portas. Encaixe os parafusos nas buchas. Encaixe o puxador no lado externo das portas deixando-se orientar pelos parafusos aparentes. Com o auxílio de uma chave de fenda gire os parafusos até o final de seu curso, cuidando para não apertá-lo em demasia.